



Asistované vaření pro dokonalé výsledky

Chytré senzory Sense Boil & Fry automaticky upravují teplotu, aby se zabránilo překypění, a poskytují ideální množství tepla pro přípravu vašeho jídla. Vynikající výsledky a úspora energie – ať už vaříte těstoviny nebo připravujete steak.

Specifikace a benefity

Asistované vaření se senzory Sense Boil & Fry

Chytré senzory Sense Boil & Fry jsou dokonalým pomocníkem v kuchyni. Sporák automaticky přizpůsobí teplotu a zabrání převaření či překypění – ať smažíte vejce nebo připravujete dušené maso.



- Typ desky: indukční
- Typ rámečku: Statement Frame,
- Velký, vospělý barevný displej MaxiSight™
- Pozice ovládání: ve středu vpředu
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchytek
- Barva a provedení: Černá
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm



Dotykový displej CookSmart. Asistované vaření na dosah ruky

S barevným dotykovým TFT displejem dosáhnete snadno chutných výsledků, stačí stisknout tlačítko. Vařte jako obvykle nebo využijte funkce asistovaného vaření a posuňte své kuchařské schopnosti na další úroveň.



Funkce asistovaného vaření a snadná pomoc

Funkce asistovaného vaření vybere to nevhodnější nastavení přizpůsobené připravovanému pokrmu. Poskytne podrobný návod pro snadnou přípravu nových pokrmů.

Flexibilní vaření s funkcí Bridge

Funkce Bridge umožňuje propojit dvě samostatné varné zóny a vytvořit tak velkou plochu k vaření. Rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše – ideální pro větší hrnce nebo gril plancha.

Ekologické tipy na displeji pro vaření podporující udržitelnost

Funkce Eco Tips automaticky zobrazuje praktické tipy, které vám pomohou šetřit energii, aniž by se to negativně projevilo na výsledcích vaření. Vařte bez námahy šetrněji a zároveň podávejte fantastická jídla.

Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Barva	Černá	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Instalace	Vestavná	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Typ rámečku	Statement Frame	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm		
Ovládání	Peacock	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm		
Typ výrobku	elektrická varná deska	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm		
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm		
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, DoubleBridge, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, rozmražení, minutka, pauza, detekce hrnců a pánví, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm		
		Délka přívodního kabelu (m)	1.5		
		Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A		
		EAN kód produktu	7333394007953		
		Hloubka výřezu (mm)	490		
		Šířka výřezu (mm)	750		
		Radius výřezu (mm)	5		
		Čistá hmotnost (kg)	12.8		
		Levá přední zóna	Indukční		
		Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední zadní plotýnka	Indukční				
Pravá přední zóna	indukční				
Pravá zadní zóna	Indukční				
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání				

